












- A. Przyciski wyboru temperatury
 B. Wskaźnik przebiegu programu
 C. Przycisk "Start/Pauza"
 D. Wskaźnik "Koniec Cyklu"
 E. Przycisk "Opóźnienie czasu uruchomienia"
 F. Przycisk "Zmniejszenie szybkości wirowania"

Jeśli zostanie wybrana jakaś funkcja, zaświeci się odpowiednia lampka, chyba że kombinacja programu, funkcji dodatkowej i temperatury jest niemożliwa.

* : funkcja / tak: wymagane dozowanie

- ¹ Nie należy stosować detergentów w płynie.
² W tym programie, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona do 800 obr./min.
³ W programie tym, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona do 0 obr./min.

Program	Etykiety	Typ prania / Uwagi	Maks. wkład kg	Detergenty i dodatki				Funkcje specjalne							Tempera- tura °C	Maks. Prędkość Wirowania obr/min
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Wybielacz	Łatwe prasowanie	Eco plus	Pranie wstępne	Intensywne płukanie	Zatrzymanie płukania	Zmniejszenie prędkości wirowania	Początek opóźnienia		
Bawełniane / Pranie antybakteryjne		Srednio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. z bawełny, kolorowej bawełny i lnu. Podczas doboru temperatury należy przestrzegać zaleceń producentów podanych na metkach. W temperaturze 80°C lub wyższej, program eliminuje bakterie i zapewnia prawidłową dezynfekcję bielizny. Wydajność antybakteryjna została przetestowana zgodnie z metodologią przewidzianą w normie NF EN 13697 z listopada 2001 r. W przypadku mocno zabrudzonego prania można wybrać dodatkowo opcję prania wstępnego.	5,0	* ¹⁾	Tak	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20 do 95	1000
Syntetyczne		Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	2,0	* ¹⁾	Tak	*	—	*	*	*	*	*	*	*	20 do 60	800 ²⁾
Codzienne		Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	3,0	—	Tak	*	—	*	—	—	*	*	*	*	30 do 60	1000
Szybkie		Krótko noszone ubranie wierzchnie z bawełny, poliestru, poliamidu lub mieszanek z bawełną.	3,0	—	Tak	*	—	—	—	—	—	*	*	*	20 do 30	1000
Delikatne		Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	1,5	* ¹⁾	Tak	*	—	—	—	*	—	*	*	*	20 do 40	800 ²⁾
Pranie ręczne / Bielizna		Tkaniny jedwabne, lniane, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego*. Ten program (40°C) jest programem przetestowanym i zatwierdzonym przez The Woolmark Company dla rzeczy z wełny wymagających prania ręcznego. Cykl ten jest przeznaczony w szczególności do delikatnej bielizny (zaleca się stosowanie siatki do prania). Jeśli zostanie wybrana opcja "Zatrzymanie płukania", nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie. Program ten bardzo delikatnie wiruje bieliznę.	1,0	—	Tak	*	—	—	—	—	—	*	—	*	20 do 40	0 ³⁾
Wełniane		Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce. Ten program (40°C) został przetestowany i zatwierdzony przez The Woolmark Company dla rzeczy z wełny przeznaczonych do prania w pralkach. Jeśli zostanie wybrana opcja "Zatrzymanie płukania", nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.	1,0	—	Tak	*	—	—	—	—	—	*	*	*	20 do 40	800 ²⁾
Płukanie + wirowanie		Program do krochmalenia, zmiękczenia lub nawilżania pranych tkanin. W przypadku rzeczy delikatnych, należy zmniejszyć prędkość wirowania do 400 - 800 obr./min.	5,0	—	—	*	—	—	—	—	*	*	*	*	—	1000
Wirowanie		Program do intensywnego odwirowania rzeczy bawełnianych i lnianych przy maksymalnej prędkości wirowania.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1000
Wirowanie delikatne		Program do łagodnego odwirowania rzeczy delikatnych o ograniczonej prędkości wirowania.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	800 ²⁾
Odpompowanie		Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerwania programu po wstrzymaniu płukania*.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

**Uwaga: Praca urządzenia jest sterowana czujnikami.
 Unikać nadmiernie dużych dawek detergentów.**

M0501

- przetestowane i zatwierdzone przez The Woolmark Company -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 312 10343

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Pokrętko temperatury (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)*
Bawełniane / Pranie antybakteryjne	95	5,0	49**	1,60	2:05
Bawełniane	60	5,0	48	0,95	2:05
Bawełniane + Eco Plus***	60	5,0	48	0,85	2:15
Bawełniane	40	5,0	48	0,60	2:00
Syntetyczne	60	2,0	55**	0,70	1:30
Syntetyczne	40	2,0	50	0,50	1:15
Codzienne	40	3,0	45	0,45	1:00
Szybkie	30	3,0	35	0,40	0:30
Delikatne	40	1,5	50	0,50	0:45
Pranie ręczne / Bielizna	30	1,0	40	0,40	0:35
Wełniane	40	1,0	55	0,50	0:45







Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.

* Wartości podawane na wskaźniku czasu pozostałego (do końca prania) mogą również różnić się od podanych w tabeli, gdyż uwzględnia on warunki panujące podczas danego prania.

** Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

*** Program referencyjny dla informacji o poborze energii.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

- Zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są dobrze zamknięte.
- Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **"MAX"**:
 - Program z praniem wstępnym i zasadniczym 
 - Programy tylko z praniem zasadniczym, bez prania wstępnego 
 - Środki zmiękczające i pielęgnujące do tkanin 
 - Wybielacz chlorkowy 
 - Środki do wywabiania plam 
 - Środki usuwające kamień (w razie potrzeby) 
- Obrócić **okrętkę programatora** na żądany program. Zostanie wyświetlony przybliżony czas pozostały do zakończenia wybranego programu (w godzinach i minutach), a kontrolka przycisku **"Start/Pauza"** zacznie migać. Świecą się wskaźniki sekwencji programu i ustalonej szybkości wirowania, odpowiadające wybranemu programowi. Wybraną temperaturę można zmienić naciskając przycisk "+" lub "-".

WYBRAĆ ŻĄDANE FUNKCJE

Jeśli zostanie wybrana funkcja dozwolona dla danego programu, zaświeci się odpowiednia kontrolka, chyba że kombinacja programu, funkcji dodatkowej i temperatury jest niemożliwa.

Przycisk "Łatwe prasowanie"

- Opcję tę można wykorzystać przy programach Bawełniane, Syntetyczne i Codzienne, aby ułatwić późniejsze prasowanie.
- Zwiększa się ilość wody, a wirowanie jest delikatniejsze.

Przycisk "Eco Plus"

- Przy zmienionym profilu temperatury i lekko wydłużonym czasie prania, można osiągnąć optymalne połączenie doskonałej jakości prania oraz niższego poboru energii.

Przycisk "Pranie wstępne"

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego wsadu (np. piasek, brud granulowany).

Przycisk "Intensywne płukanie"

- Zwiększa się ilość wody, aby zapewnić intensywniejsze płukanie.
- Funkcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o bardzo miękkiej wodzie oraz do prania bielizny osób z alergiami skóry.

Przycisk "Zatrzymanie płukania"

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; ma to na celu uniknięcie gniecenia i odbarwiania tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów "Syntetyczne", "Delikatne" lub "Codzienne".
- Funkcja ta jest użyteczna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko odpompować wodę (bez wirowania).

Uwaga: Program z funkcją "Zatrzymanie

płukania" zatrzymuje się, gdy kontrolka "Zatrzymanie płukania" świeci się na "Wskaźniku Kolejności Programu".

Urządzenie w funkcji "Zatrzymanie płukania":

- Nacisnąć ponownie przycisk "Zatrzymanie płukania": Program automatycznie zakończy program wybranym cyklem wirowania.
- Jeżeli nie chcemy wirować bielizny, należy ustawić pokrętkę programatora na program "Odpompowanie" i ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**.

Przycisk "Zmniejszenie szybkości wirowania"

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną szybkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną szybkość wirowania.
- Jeśli wybrana zostanie prędkość wirowania równa **"0"**, końcowe wirowanie jest anulowane, lecz pozostają pośrednie cykle wirowania. Program kończy się odpompowaniem wody.

OPÓŹNIENIE CZASU URUCHOMIENIA

Przycisk "Opóźnienie czasu uruchomienia" pozwala na uruchomienie pralki zgodnie z wymaganiami klienta, np. w nocy, gdy energia elektryczna jest tańsza.

- Wybrać program, temperaturę i funkcje.
- Nacisnąć kilka razy przycisk "Opóźnienie czasu uruchomienia", aby ustawić czas opóźnienia w przedziale od 1 do 19 godzin;
- Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Lampka sygnalizacyjna **"Start/Pauza"** zaświeci się, a kontrolka przycisku "Opóźnienie czasu uruchomienia" zacznie migać.
- Wskazanie czasu opóźnienia zgaśnie, a gdy program się rozpocznie, zostanie zastąpione przez czas pozostały do końca programu.
- Ilość wybranych godzin może być zmniejszona później poprzez ponowne naciśnięcie przycisku "Opóźnienie czasu uruchomienia".

Aby skasować funkcję "Opóźnienie czasu uruchomienia"

- Przekręcić pokrętkę programatora do pozycji **"0"**.
- Ponownie wybrać żądany program oraz funkcję i nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Odkręcić kurek wody i nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Zaświeci się kontrolka przycisku **"Start/Pauza"**. Kontrolki wskazują kolejne etapy programu. Po rozpoczęciu programu, wskaźniki kolejno wskazują fazy Pranie, Płukanie, Wirowanie.

Uwaga: jeżeli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

BLOKADA POKRYWY

Ze względów bezpieczeństwa, pokrywa jest blokowana podczas niektórych faz cyklu. Po zakończeniu cyklu lub podczas przerwy, pokrywa odblokuje się automatycznie po upływie ok. 1 minuty.

KONIEC CYKLU PRANIA

- Wskaźnik pozostałego czasu pokazuje "0: 00" i zapala się "End".
- Przekręcić pokrętkę programatora do pozycji **"0"**.
- Zakręcić kurek.
- Otworzyć pokrywę, drzwiczki bębna i wyładować pralkę.

ZMIANA PROGRAMU LUB FUNKCJI PODCZAS TRWANIA CYKLU

- Wybrać nowy program za pomocą pokrętki programatora. Jeśli to konieczne, wybrać dodatkowe funkcje i prędkość wirowania. Wskaźnik świetlny przycisku **"Start/Pauza"** miga. **Uwaga:** nie można wybrać funkcji "Opóźnienie czasu uruchomienia" ani "Pranie wstępne" po zmianie programu.
- Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Nowy wybrany program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. **Uwaga:** Nie należy dodawać proszku w tym programie.

PAUZA/PRZERWANIE PROGRAMU

Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, chcemy przerwać pranie na pewien czas i kontynuować je później:

- Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Lampka kontrolna zacznie migać.
- Po upływie przerwy, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**.

ANULOWANIE PROGRAMU

- Ustawić programator na "Odpompowanie".
- Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**, aby rozpocząć program "Odpompowanie".